

## FRESADORA UNIVERSAL HELLER FU1120

Ref: FU1120 HELLER



## Especificaciones técnicas

<b>Marca</b>	HELLER
<b>Recorridos (XYZ)</b>	800 x 290 x 370
<b>Superficie de trabajo</b>	1250x260
<b>Ranuras en T</b>	3x14
<b>Peso máximo admitido sobre mesa</b>	200
<b>Recorrido longitudinal</b>	800
<b>Recorrido carro transversal</b>	290
<b>Avance longitudinal</b>	(8) 15-370
<b>Avance transversal</b>	(8) 15-370
<b>Rápidos vertical</b>	600
<b>Cono del cabezal del carnero</b>	ISO40
<b>Gama de velocidades del cabezal del carnero</b>	35-1600
<b>Número de velocidades</b>	11
<b>Desplazamiento del carnero</b>	MANUAL
<b>Avances de la mesa</b>	automático
<b>Motor del cabezal del carnero</b>	2,2
<b>Distancia del cabezal a la mesa</b>	130-460
<b>Distancia min/máx. del cabezal al espejo</b>	0-600
<b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b>	1730x1700x1750
<b>Peso neto</b>	1800

## Equipamiento Estándar

---

Visualizador FAGOR X, Y, Z

Movimiento automático X, Y

Eje Z motorizado

Cabezal universal ISO 40

Porta-fresas ISO 40 Ø32

Porta-pinzas ISO 40

1 Luneta

Mordaza mecánica 160mm con base giratoria

Bandeja de recogida de refrigerante

Equipo de refrigeración

Lámpara de trabajo

Caja de herramientas

Certificado CE

## Imágenes

